

NOPSA-Pikateltan käyttöohje

Pystytys

1. Ota teltan runko esiin kuljetuspakkauksesta ja aseta teltan runko maahan keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää.

2. Ota rungon nurkista kiinni ja vedä runko auki.

3. Kiinnitä katto huolella neljästä kulmasta tarranauhalla runkoon sekä harjatolpan/tolpat niille katossa tarkoitettuihin vahvistettuihin kiinnityskohtiin katossa olevalla kiristysnauhalla. Jatkossa voit halutessasi jättää katon runkoon kiinni ja näin nopeuttaa pystytystä. Kattokangas kuitenkin kestää kauemmin käyttöä jos se otetaan aina käytön jälkeen irti.

4. Tarttukaa vastakkaisilta puolilta teltan haitarirakenteeseen. Nostakaa telttaa ja samalla vetäkää telttaa kunnes se on kokonaan auki asennossa. Varokaa jättämästä käsiänne haitarirakenteiden väliin! Huom! Jos pystytätte yksin pikatelttaa niin kannattaa aukaista haitarirakennetta niin paljon kuin saa ja sitten mennä telttarungon alle keskelle ja nostaa pikatelttaa ylöspäin samalla ravistellen. Tällöin telttä avautuu vaivattomasti lähes kokonaan.

5. Työnnä kattorakenteen kulmaosaa jalkaa pitkin ylöspäin kunnes osa lukkiutuu ylä-asentoon.

6. Astu rungon jalan alatasen päälle ja vedä jalan korkeudensäätö sokka auki. Nosta telttä haluttuun korkeuteen korkeussäädettävien jalkojen avulla.

7. Kiinnitä haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat, Kiristä tarpeen mukaan jotta kangas pysyy kireällä.

8. Kiinnitä telttä huolella! Pehmeällä alustalla voi käyttää mukana olevia kiinnitysliinoja ja maakiiloja. Kovalla alustalla tarvitaan painot! Valmistajan suositus on 30 kg painoa/runkotolppa. Painot ovat pakollinen lisävaruste, jotka kannattaa hankkia samalla kuin telttakin.

9. Kiinnitä sivuseinät tarpeen mukaan. Seinissä on Velcro - tarranauhat ylhäällä samoin kuin telttakankaassakin kiinnitystä varten. Kulmatolppiin sivuseinät tulevat kiinni tarranlenkeillä. Toisiinsa seinät kiinnittyvät kätevästi molemmissa sivuseinän päädyissä olevilla vetoketjuilla. Huom! Jos laitat monta telttaa peräkkäin kysy lisävarusteista sivuseinien jatkokappaletta helpottamaan kiinnitystä sekä sadevesikouruja telttojen väliin.

Purkaminen

1. Vapauta jalkojen yläosassa olevat lukitussokat, niin että jalat pääsevät esteettä liukumaan telttaa suljettaessa.

2. Vapauta jalkojen korkeudensäätö sokat ja työntäkää jalkojen pidennykset sisään.

3. Vapauta haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat. Mikäli nauhat ovat kiinni haitaritangot voivat vahingoittua, eikä telttä mene kiinni.

4. Tarttukaa pikateltran haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa telttaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes telttä on $\frac{3}{4}$ sulkeutunut. Tarttukaa kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää telttä kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä käsiänne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin! Telttää kokoon pantaessa tarkastakaa, että rungon kaikki nivelet liikkuvat vapaasti, sekä ettei niissä ole jönnityksiä ja että katoskangas ei jää rungon osien väliin. Kattokangas tulee irrottaa X-ruoteiden puristuksesta ja siirtää kohti teltan sisään (kohti keskustaa).

5. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

Pesuhje

Käytä mietoa pesuainetta (ei tahranpoistoainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Parhaan lopputuloksen saatte kun annatte kankaan liota yön yli pesuaineliuoksessa ja pesette sen seuraavana päivänä pehmeää pesuharjaa käyttäen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua!

Takuu

Nopsa pikateltoilla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!

- Tarkistaka, että telttä on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimittakaa telttä huoltoon TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskukselle.
- Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita reilusti.
- Kiinnitä telttä maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan. Suosittelemme käytettäväksi painoja vähintään 30kg / teltan jalkatolppa (esim. 4x4m telttaan siis 120kg).
- Älä käytä telttää kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Telttää ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuskia!
- Pikatelttä on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Telttää ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- Älä jätä telttää vartioimatta.
- Älä jätä käsiäsi teltan haitarirakenteen väliin pystyttäessä/purkaessa.
- Teltan runko painaa, varo selkääsi etenkin jos pystytät telttää yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella 4x4m isommissa teltoissa.
- Älä anna telttää lasten käyttöön.
- Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
- Älä käytä telttää avotulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammuusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa tellassa.

Materiaalitiedot

Rungot: teräs ja erikoisvahva alumiini

Nivelet: teräs ja nylon

Katto ja seinät: Akryyllillä päällystetty polyesterikangas

Paloluokitus: B1

Yhteystiedot

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

Y-tunnus: 0951922-0

 www.teltat.fi

 Merstolantie 27 / PL 58, 29201 Harjavalta – Suomi

 010 526 0423

 myynti@teltat.fi

